

# COMMENT INSTALLER VOTRE PORTE DE GARAGE

## ÉTAPE 1: PRÉPARATION DE L'OUVERTURE

Assurez-vous que les dimensions de l'ouverture correspondent bien à celles de la porte; ainsi, une porte de 2743 x 2134 mm (9' x 7') convient à une ouverture de 2743 mm (9 pieds) de large par 2134 mm (7 pieds) de hauteur.

Veillez à ce que le linteau de cadre affleure, sur le même plan, le jambage d'ouverture et que les montants soient perpendiculaires, de niveau et d'équerre (fig. 4).

Vérifiez l'espace de dégagement au-dessus et en arrière de la porte afin d'avoir l'espace requis pour l'opération de la porte (fig. 4 et 5).

### Tableau des dégagements requis

(espace libre entre le cadre du haut de porte et le plafond, et sur les côtés)

| Rayon                 | 10"  | 12" | 15"  | Dégagement réduit arrière | Dégagement réduit avant |
|-----------------------|------|-----|------|---------------------------|-------------------------|
| Résidentiel extention | 8 ½" | 10" | n.d. | 5"                        | n.d.                    |
| Résidentiel torsion   | 10"  | 12" | 15"  | 5"                        | 8"                      |

### Ajouter 2" si ouvre-porte électrique

Dégagement arrière requis pour la porte: h+610 mm (24")  
 Dégagement requis si ouvre-porte électrique: h+1016 mm (40")  
 (h = hauteur de la porte)

Distance minimale entre le cadre de porte et le mur: 6" (130 mm)

Distance minimale entre deux portes placées côte à côte: 12" (260 mm)

